

CONTOPP®

WARSTWA SZCZEPNA 35

Numer artykułu: 20.423

Karta Techniczna

Zakres stosowania:

Jako warstwa szczepna pomiędzy:

- Powierzchniami starego jastrychu – nowymi warstwami jastrychu;
- Starymi warstwami betonu – nowymi powierzchniami jastrychu;
- Nowymi betonami – nowymi powierzchniami jastrychu;
- Specjalna lepkość dla podłoża o niskiej do normalnej chłonności

Działanie:

Warstwa szczepna pomiędzy jastrychami związanymi z podłożem a podłożami nośnymi z betonu, zaprawowymi i jastrychowymi.

Dane charakterystyczne:

Kolor:	niebieski
Postać:	ciecz
Gęstość (przy 20°C):	1,09 ± 0,01 g/ml
Temperatura stosowania:	powyżej + 5°C
Trawalność:	ok. 12 miesięcy – chronić przed nasłonecznieniem i mrozem chronić przed zanieczyszczeniami.
Stan dostawy:	Pojemniki jednorazowe Bańka z PCW BNF: 30 kg netto Pojemniki wielokrotnego użytku Beczki polietylenowe BNF: 220 kg netto Kontenery: 1000 kg netto

Przygotowanie podłoża:

- Przy podłożu dla jastrychów związanych z podłożem musi to być beton wg DIN EN 206 lub jastrych wg DIN 18560;
- Powierzchnia podłoża winna być trwała i wytrzymała i nie zanieczyszczona materiałami obniżającymi przyczepność (należy je usunąć poprzez frezowanie, piaskowanie lub wydajnym odkurzaczem przemysłowym);
- Aby obniżyć chłonność zaleca się generalnie zwilżenie podłoża. Do tego celu nadaje się idealnie myjka wysokociśnieniowa lub strumienica parowa.

Zastosowanie:

Nanoszenie w stanie nie rozcieńczonym przy dozowaniu:

- 300 ml – 400 ml/m² w zależności od chłonności podłoża (potrzebna w sumie ilość odmierzana jest przed nanoszeniem, aby zapewnić wystarczające pokrycie).
- lub jako szlamy szczepne w stosunku:
 - 1 część CONTOPP® warstwy szczepnej 35
 - 1 część wody
 - 2 części CEM I
 - 1 część piasku

Należy zwracać uwagę, aby szlamy szczepne nigdy nie wyschły przed nałożeniem jastrychu. W przypadku wyschnięcia szlamów szczepnych nie można nakładać żadnej drugiej warstwy.

CHARAKTERYSTYKA

DANE TECHNICZNE

Wskazówki dotyczące stosowania:

- Po naniesieniu nie rozcieńczonej warstwy szepnej CONTOPP® 35 lub szlamów szepnych należy na świeżo (najpóźniej 15-20 min po nałożeniu*) położyć jastrych. Przy wyższych temperaturach otoczenia lub podłożach o dużej chłonności czas stosowania jest odpowiednio krótszy. Dlatego nie należy dobierać zbyt dużej powierzchni do obróbki (zaleca się maks. 15m²);
- W przypadku, gdy pierwsza naniesiona warstwa szepna CONTOPP® 35 wyschła w sposób widoczny należy koniecznie położyć drugą warstwę tak, by można było dalej pracować na świeżej (świeżo na świeżym) warstwie. Wyschnięcie nastąpiło wtedy, gdy warstwa szepna CONTOPP® 35 straciła mleczny odcień i stała się przeźroczysta;
- Warstwa szepna CONTOPP® 20 zawiera czerwony barwnik, aby odróżnić kolorystycznie naniesioną warstwę, jak również aby zapewnić równomierne pokrycie.

*Czasy odnoszą się do normalnych warunków klimatycznych przy + 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Kompatybilność z produktami serii CONTOPP®:

- Warstwy szepne CONTOPP® są bezproblemowo kompatybilne ze wszystkimi produktami serii CONTOPP® zastosowanymi w warstwach wierzchnich i spodnich.

WSKAZÓWKI SZCZEGÓLNE

Bezpieczeństwo pracy:

- Podczas stosowania naszych wyrobów należy generalnie przestrzegać ogólnej higieny pracy;
- Warstwy szepne CONTOPP® nie zawierają chlorków, rozpuszczalników, są odporne na zmydlenie i nie zawierają agresywnych składników, a tym samym są biologicznie nieszkodliwe w budownictwie;
- Przy prawidłowym przechowywaniu nasze produkty nie ulegają rozpadowi. Dlatego też stabilność i reaktywność na skutek przechowywania nie zostaje naruszona przez 12 miesięcy;
- Więcej informacji odnośnie obchodzenia się z warstwami szepnymi CONTOPP® podanych jest w naszych kartach charakterystyk.

Komentarz:

Przetwarzane przez nas surowce i produkowane wyroby podlegają surowej kontroli zakładowej. Przy zastosowaniu tego produktu nie mogą być używane żadne domieszki innych producentów. Zwraca się uwagę, iż nasze wyroby i procedury należy sprawdzić pod kątem ich przydatności względem oczekiwanych warunków placu budowy. Ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad warunkami miejsca budowy lub wykonania prac budowlanych, z niniejszej instrukcji nie może wynikać żadna odpowiedzialność prawna. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji wszelkie poprzednie egzemplarze tracą swoją ważność.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

Stan:

01.07.2017